


REV. NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY
1	2025/04/16		山根	1



- 許容ジョー質量のロボット加速度とはワークを把握していない時に
下向きでアームを引き上げる時のロボット加速度を指します
- Robot acceleration is the acceleration amount
when the robot moves up without the workpiece.
- 許容ジョー質量はジョー取付軸にリングを取付けるなどして
摩擦係数を上げることで記載の質量より重たいジョーを取付ける
ことが可能です
- Maximum jaw weight is the reference number.
It is possible to use heavier jaws by increasing the friction
between jaws and master jaws.

