



ゆりかご治具の注意事項 PRECAUTIONS FOR USING THE TRUNNION JIG

対象型式(TARGET MODEL) : MK・CK・CKR



ゆりかご治具を取り付ける場合は、治具と NC 円テーブルの非回転体との隙間を 5mm 以上確保ください。5mm 未満の場合は、切粉や切屑の噛み込みにより、NC 円テーブルの回転や防水性を阻害する要因になります。



WHEN ATTACHING TRUNNION JIG, PLEASE LEAVE A GAP OF 5 mm BETWEEN THE TRUNNION JIG AND NON-ROTATING BODY OF NC ROTARY TABLE. IF THE GAP IS LESS THAN 5mm, CHIPS AND SWarf CAN GET CAUGHT IN THE JIG, CAUSING HINDERENCE IN THE ROTATION AND WATERPROOFING PROPERTIES OF NC ROTARY TABLE.

